

# Brugsanvisning

## Smedejerns Grillriste og Bageplader

Grilristen og Bagepladen er fremstillet af alm. smedejern, hvilket vil sige at jernet ved kraftig opvarmning ikke afgiver tungmetaller såsom krom og nikkel (findes i rustfrit stål).

For at foregribe rustangreb anbefales følgende;

1. Første gang risten/bagepladen bruges, aftørres den grundigt med en klud eller et stykke køkkenrulle vædet i madolie.
2. Anbring risten/bagepladen over en kraftig varme. Pas på ikke at overophede delene (bliver glødende).
3. Når risten/bagepladen er godt varm og olien ryger kraftigt (brænder væk), smøres oversiden af risten igen med rigeligt madolie.

**NU ER RISTEN/BAGEPLADEN KLAR TIL BRUG.**

De efterfølgende gange risten/bagepladen benyttes, kan den afrensnes med en stålbørste, og derefter behandles med olie som foreskrevet ovenover.

Overophedning (jernet bliver glødende) forkorter ristens levetid, og kan deformere ribberne.

Ved yderligere spørgsmål bedes du kontakte din forhandler.

[WWW.ACTOY.DK](http://WWW.ACTOY.DK)