

Brugsanvisning til **POPCORNSGRYDE**

Popcornsgryden er specielt fremstillet til brug udendørs over åben ild. Beholderen kan rumme 4,4liter, eller omtrent det samme som 3dl. popmajs giver.

Beholderen er fremstillet af alm. jern uden tungmetaller, og for at foregribe rustangreb anbefales følgende;

1. Første gang beholderen skal bruges, vaskes den først med varmt vand og opvaskemiddel.
2. Indsmøres derefter i lidt madolie og træskaftet monteres med lille skrue (vedlagt).
3. Anbring beholderen over en kraftig varme. Når beholderen er godt varm og olien ryger (brænder væk), er den klar til brug.

De efterfølgende gange popcornsgryden benyttes, kan den efter behov afrensnes med en grydesvamp eller lignende.

Du kan også brænde det indtørrede olie væk ved, at overophede den tomme popcornsgryde over bålet. "Snavset" vil da bryde i brand og kan efter afkøling børstes af. Husk derefter indsmøring i madolie.

Det bedste resultat opnås ved at anvende popmajs og rigeligt med olie, (majskornene skal være halvt dækket). Gryden holdes over en kraftig varme f.eks. et flammebål eller et tykt lag gløder, rystes let når cornene popper livligt.

Kontakt din forhandler ved yderligere spørgsmål.