

BRUGSANVISNING TIL TRANSPORTABELT ILDSTED.

Det transportable ildsted består af en jernkasse omkranset af molersten. Under kassen er der ben i form af 2 meder samt 2 udtræks-håndtag (til transport/løft).

Anvendes udendørs som brændefyret ildsted. Over ildstedet kan desuden placeres en specialgrillrist, og man har en brændefyret havegrill.

Ildstedet skal placeres og anvendes forsvarligt, således at der ikke er fare for antændelse af andre genstande. Anvendes grillkul som varmekilde, betragtes ildstedet som en almindelig havegrill. Vær opmærksom på et eventuelt lokalt forbud mod brug af åben ild.

Brug af ildstedet skal ske med omtanke, og inden du tænder op, skal følgende iagttages. Er underlaget brændbart som f.eks. tørt græs, kan strålevarmen fra bunden af ildstedet antænde dette. Derfor er det nødvendigt først at isolere bunden med: enten at lægger et 5-8cm. jævnt lag LECA-NØDDER (let ildfast isoleringsmateriale) eller et jævnt lag sand ca.5-8cm., eller lignende i bunden. Ildstedet er udført i robuste materialer, og kan tåle den kraftige opvarmning fra et flammebål. Som hyggebål anvendes almindeligt kløvet brænde, i en mængde så ildstedet ikke ”flyder over”. Anvendes ildstedet med grillrist til madlavning, opnås den bedste forbrænding og styring af varmen, ved at fyre med tørt brænde kløvet til mindre flækker, ikke større end f.eks. paprøret fra en køkkenrulle.

Anvendes grillkul fyldes ildstedet ca. halvt op med LECA-NØDDER, således at den rette minimumsafstand til grillristen opnås.

SpecialGrillristen placeres over ildstedet, idet de to sæt ben hviler på overkanten af molerstenene. Ved grill-madlavning arbejdes oftest med glødebål, dvs. svag varme, og arbejdes der med bageplade/stegepande til f.eks. pandekagebagning, er det nødvendigt med et flammebål, dvs. kraftig varme.

Transport af ildstedet rundt i haven/på legepladsen foretages lettest på en sækkevogn. Alternativt kan 2 personer bære ildstedet i de 2 udtrækshåndtag. Er man alene, kan ildstedet trækkes over underlaget på mederne. Med forsigtighed kan et tændt ildsted ligeledes flyttes rundt, hvilket er en stor fordel. Vender f.eks. vinden pludseligt, kan ildstedet placeres et nyt sted.

Opbevaring af ildstedet bør så vidt muligt ske under tag. Alternativt lægges et låg over, når det ikke er i brug. Molersten er, på grund af deres store porøsitet, meget sugende. Våde molersten frostsprænges derfor let.

Vedligehold. Ildstedet rengøres for aske efter behov. Jerndele kan som rustbeskyttelse med fordel indsmøres i lidt linolie. Dette gentages efter behov. Fjern molerstenene før dette arbejde udføres. Udskift evt. samtidigt defekte sten. Det kan ikke anbefales at bruge almindelige mursten.

Ved yderligere spørgsmål bedes du kontakte din forhandler.