

TILLÆG TIL BRUGSANVISNING

(Balanceline på stativ m. stålwire)

Som ekstra tilbehør til "BALANCELINEN", kan der monteres en specielt fremstillet **STÅLWIRE** til opspænding i stativet. Denne er til forskel fra standardlinen ikke elastisk, og er væsentlig tyndere. Dette medfører udover en ændring i selve stativets egenskaber også en større sikkerhedsmæssig risiko ved fald ned på linen.

Anvendes denne stålwire, skal følgende retningslinier nøje iagttages, idet selve stativet kan overbelastes ved forkert montering eller anvendelse.

1. Stålwire er forsynet med et øje i den ene ende. Dette monteres i det **inderste sæt huller** i U-spændebeslaget, mærket W, ved hjælp af palen. Mellem wire og stativ bør der være et "glidelag" til beskyttelse af wiren, f.eks. gjord eller lærred.
2. Wires modsatte ende er forsynet med justeringsbeslag med justerskrue for enden, og monteringsstap på bagsiden. Justeringsbeslaget fastgøres i det **næstnederst** monteringshul. Justerskruen skal kun betjenes med afspændt wire.
3. Linen forsøges herefter opspændt. Er dette forbundet med stor anstrengelse, afspændes justerskruen yderligere (skrues mod uret). Opspændingen skulle nu kunne foretages.
4. Er linen for slap, anvendes nederste monteringshul til fastgørelse af justeringsbeslaget. Anvend derefter samme fremgangsmåde som under 3.

Linestativet er nu opspændt og parat til brug. Hurtig adskillelse og samling kan foretages uden yderligere justering.

BEMERK: Linestativ og standardline tåler p.g.a. linens elasticitet (nylon tov) belastning fra hop og lignende, **hvilket IKKE anbefales når stålwire anvendes.**

Desuden gøres opmærksom på, at stålwiren ikke er rustfri.

Kontakt forhandler ved
yderligere spørgsmål.

Design & Produktion 2000