

BRUGSANVISNING

til Artist-Stylter

Det er lettere end det ser ud til, og så er det sjovt, man skal bare lære det først.

Børn lærer det med en voksen ved hånden, derefter langs et hegn, gelænder eller lign., og til sidst på egen hånd.

Knæbeskyttere er absolut påkrævet, idet stylterne er fastspændt, og ikke til at "stå af" fra, når man begynder at miste balancen. Bliv af samme grund fortroligt med fald fremover (øv dig i at gå ned på knæene når du falder).

Størrelsen på stylten skal svare til længden af skinnebenet, således at fastspændingspunktet er et sted mellem den øverste del af læggen og til lidt under knæet.

Selve længden af styltebenet, altså hvor højt man kommer op i luften, kan ændres som man vil. Dette gøres ved at udskifte træbenet. Højder over 50 cm er dog for de meget øvede, idet fald herfra kan ske med stor kraft.

Det kræver plads at gå på stylter, og ingen trehjulede cykler og lign. at falde ned i.

Stylterne kræver ingen smøring mv. og er som sådan vedligeholdelses-frie. Træbenet kan dog med tiden komme til at sidde en smule løst i monteringsrøret, hvilket nemt justeres ved at omvikle den øverste del af rundstokken med tape eller lign..

Gummifoden slides, men kan udskiftes efter behov.

Reservedele, herunder extra lange træben, kan rekvireres hos forhandler.

**God fornøjelse
med de "lange ben".**